

Link do produktu: <https://e-listwy.pl/cokol-przypodlogowy-pw-46-barlinek-p-1189.html>



Listwa z drewna PW46x16

Cena brutto	48,16 zł
Cena netto	39,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PW46 P4627362A
Kod EAN	5906737942727
Producent	Barlinek
Wysokość	46mm
Budowa listwy:	Drewno
Długość listwy	220cm
Kolor RAL	9010

Opis produktu

Drewniana listwa przypodłogowa
Listwa z drewna sosnowego lakierowana na biało.

Kolor biały wg. palety RAL 9010

Wymiary:
Wysokość- 46 mm
Grubość- 16 mm
Długość- 2200 mm

Seria Elite to prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych bezkompromisową bielą. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Dzięki nim, Twoje wnętrze nabierze prawdziwie niepowtarzalnego charakteru.

Instrukcja Montażu

Montaż cokołów przypodłogowych białych. Listwy i cokoły montuje się poprzez przyklejenie do ściany za pomocą kleju montażowego np: Soudal 100a
Wszystkie narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne docina się pod kątem, najlepiej wykorzystać do tego celu elektryczną piłę kątową z piłą o jak największej liczbie zębów. Listwy montujemy prosto nie dociskamy jeśli ściany są krzywe, ewentualne szczeliny między listwą a ścianą wypełniamy Akrylem biały , który można pomalować pod kolor ściany jeśli ściany nie są białe.

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM

■ pamiętaj o zmierzeniu temperatury powietrza i jego wilgotności, oraz wilgotności ściany i wylewek, pomiarów należy dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową

- temperatura powietrza może wahać od 18 do 24°C

- wilgotność powietrza między 40% a 60%

- wilgotność podłoża i ścian:

- jastrych betonowy lub cementowy- wilgotność max. 2%

(przy ogrzewaniu podłogowym max. 1,8%)

- posadzka anhydrytowa - wilgotność max. 0,5%

- tynki gipsowy max 1%

■ listwy przed otworzeniem powinny zaklimatyzować się w pomieszczeniu w którym będą montowane przez min. 24h, powinny być przechowywane w pozycji leżącej na równym podłożu

Drugim sposobem jest montaż na dedykowanych klipsach do listew.


w którym będą zamontowane

INSTRUKCJA MONTAŻU

CO POTRZEBUJESZ?



LISTWA PRZYPODŁOGOWA



PIŁA KĄTOWA



AKRYL



KLEJ MONTAŻOWY



MIARKA STOLARSKA



OŁÓWEK



PĘDZEL

JAK WYKOŃCZYĆ NAROŻNIKI?

